

艾优智能剃须刀

快速入门

重要安全提示

⊗ 危险!

首次使用本产品时,部分人群会感到皮肤有轻微不适,属正常现象;若连续使用两周后仍出现上述情况,请停止使用本产品并及时就医。

非专业人员禁止拆卸本产品,如需更换电池请咨询该产品的售后服务中心。

请勿在浴室等潮湿环境下充电。

如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

有明文规定在禁止使用无线设备的场所,请勿使用本设备,否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

△ 注意!

本产品只能使用艾优智能剃须刀 H1 专用刀头。

本产品设计仅用于剃除面部胡须,请勿用于任何其它用途。

产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。

为确保安全,儿童、肢体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知识的人群,需在有人监护或指导的前提下使用本产品。

① 提醒!

避免使用过热的水或强力清洁剂,以防腐蚀或使刀头及主机等变形或受损。

建议每 6 个月以上更换一次刀头组,请使用厂家专用替换刀头组。

将剃须刀存放在干燥通风的地方,避免潮湿和高温环境。

不要让剃须刀长时间处于低电量状态,以免影响电池寿命。

咨询热线: 4008-096-090

① 该符号  表示适合用在打开的水龙头下进行清洗。

① 警告: 将手持部分与电源软线分开后,才能在水中清洗手持部分。

产品介绍



匠心工艺 | 星曜石设计

轻巧便携 | 110g 净重

劲爽速剃 | 一分钟 10 万次切割

支持鸿蒙智联 | 智能防丢


安装智慧生活App

手机扫描二维码,或在应用市场搜索智慧生活,下载安装智慧生活App。



快速入门

操作方法



开关键

指示灯

1. 配网连接/重置配网。在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪时表示已重置配网信息,等待智慧生活App 连接,连接前将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。

2. 剃须前请将面部清理干净,前几次剃须肌肤可能有轻度刺激,属于正常现象。建议您在三周内定期使用剃须刀,每周约3次,以便让肌肤尽快适应。

3. 短按开关键开机,首次开机默认为高速模式。剃须刀开始工作,根据个人情况选择对应模式。

4. 使用时,剃须动作一定要慢、轻、柔。第一遍顺着胡须生长的方向刮,一般第一遍就差不多干净了,如有必要的话,再逆着胡须生长的方向刮。产品可干刮、湿刮。

5. 剃须后短按开关键关机。

① 产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。

连接设备

蓝牙连接

1. 手机扫描说明书二维码或者在应用市场搜索“智慧生活”,下载安装 App。

① 若手机已下载智慧生活 App,请确保智慧生活 App 版本为最新。

2. 将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。

3. 首次连接将设备在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪时表示已重置配网信息,使设备处于待配网状态。

4. 打开智慧生活 App,进入智慧生活 App 首页家居,点击 + 添加设备,App 将扫描待配置的智能设备。

① 首次使用时,请根据 App 指引注册/登录华为账号。

靠近发现

1. 请使用华为手机,将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。

2. 关机状态下,长按开关键 3 秒,指示灯蓝灯闪烁。

3. 手机界面出现弹窗,点击连接,完成设备连接操作。

① 本产品包含型号其核准代码为: CMIIT ID:2021DP4627 的无线电发射模块

蓝牙认证 Declaration ID: D065763

仅支持华为手机 Harmony OS 2.0 版本以上的系统

模式切换

模式选择



快速约3400转/分

动力十足,高速剃须的光滑质感,为您带来无可比拟的剃须体验。

模式选择



快速约2800转/分

柔和剃须更舒适,温和的剃须,色彩对比度和刺激,带来无与伦比的剃须体验。

操作一

通过连接智慧生活 App 进行 2 种剃须模式切换,且设定后为记忆模式,之后每次开启都是该模式,直到再次调整模式。

操作二

开机状态下,长按开关键,进行 2 种剃须模式切换,且设定后为记忆模式,之后每次开启都是该模式,直到再次调整模式。

智慧生活App常见问题

蓝牙已开启,搜索不到设备


同一帐号在搜索本款产品时,已被此帐号绑定的本产品将不能再次在搜索列表中显示,若要重新绑定请先删除此产品。

固件升级注意事项

固件升级时请勿断开手机蓝牙或退出升级页面,以防造成升级异常,导致剃须刀不可使用;当升级过程中出现异常,需要将本产品靠近手机,重新连接后再次升级。

① 固件升级前请确保本产品电量充足。

灯光指示



指示灯

白灯常亮: 在工作状态白灯常亮表示正在工作,在充电状态白灯常亮表示充电完成。


白灯呼吸: 在充电状态,白灯呼吸表示正在充电。

红灯闪烁: 表示设备电量低,需要充电。

黄灯闪烁: 刀头堵转或者设备温度异常。

蓝灯闪烁: 设备等待连接中。

充电建议



充电口

充电前请保证充电口干燥。

当第一次使用剃须刀前,请用附赠的 type-c 充电线进行充电,充电时,白灯呼吸律动;充满后,白灯持续常亮。

红灯快闪为低电量提醒,建议及时充电,如果需要长时间闲置剃须刀,建议将剃须刀充电至 80% 左右再进行保存。

① 请使用原装充电线,建议使用参数为直流5V的USB电源适配器进行充电。若快充充电器功能正常,也可直接使用该充电器对剃须刀进行充电。

1

2

3

4

5

6

7

基本参数

产品名称: 艾优智能剃须刀

产品型号: H1

产品净重: 约 110g

刀头类型: 双刀头

防水等级: IPX7 级防水

清洁方式: 全身水洗

额定功率: 5W

电池电压: 3.7V 

电池容量: 700mAh

输入电压: 5V 

输入电流: 1A

充电模式: 有线充电

① 本产品包含型号其核准代码为: CMIIT ID:2021DP4627 的无线电发射模块

蓝牙认证 Declaration ID: D065763

环境保护

当产品达到使用寿命时,根据所在国家或地区法律法规,在废弃前,必须拆除内部的电池并回收利用妥善处理。若无法取出电池,建议严格按照当地的生活垃圾分类管理条例处置。

①警告

• 请勿将电池投入火中,以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。

• 请勿将电池短路,以防造成电池燃烧引起火灾。

• 除非要将其废弃,否则切勿自行拆卸本产品,过早拆卸将损坏产品。

• 废弃器具前,必须将电池从器具中取出。

• 在取出电池时,器具必须要断电。

• 电池应安全处置。

电池拆解方法


1. 关闭设备,使设备处于关机状态中。

2. 用手指轻按压住一侧的握手位,往上撬动打开盖子,将刀头脱离主机。

3. 用螺丝刀拆除镙帽装饰盖左右 2 颗螺丝。

4. 移除镙帽装饰盖后,继续用十字螺丝批拆除黑色双色防水盖前后对角 4 颗螺丝。

5. 再次将内胆组件拆出,下壳先放置一边。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PB B)	多溴联苯醚 (PB DE)	其他
集成电路板	○	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○
刀头部件	×	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。

故障排除

剃须效果不佳

判断是否电量充足: 红灯快闪为低电量提醒,建议及时充电。

请确定是否已将刀头和胡须清理干净。

使用适合的模式,通过连接智慧生活 App 进行模式切换,或长按开关键进行模式切换。

适当调整剃须角度,让胡须与剃刀的表面呈 90 度垂直角度。

更换刀头,如果刀头已使用半年以上,可能需要更换新的刀头。

剃须刀不工作

判断是否缺电保护无法开机,此状态下红灯会常闪,并在 3 秒后熄灭。

判断是否电机堵转或过温保护,此状态下黄灯会快闪,应注意清理胡须仓,并保证设备置于常温下。

无法连接智慧生活App

检测手机是否连接网络、蓝牙是否开启,关闭蓝牙重新开启或重启手机后将手机连接网络,开启蓝牙后尝试连接。

设备重置后重新配网连接,在充电状态下,开关键长按 5S 后,当蓝灯慢闪时表示已重置配网信息,等待智慧生活 App 连接。

保修说明

本产品严格执行国家三包规定,支持 7 天无理由退货(线上),15 天质量问题包换,2 年质保(主机不含刀头配件)。

非售后服务保证范围:

超出产品质量期限的产品。

因使用、维护、保管不当造成损坏的(不按产品说明书要求安装、使用等,任何使用不当的方式,例如: 浸水、腐蚀等)。

不可抗拒因素,如水灾、火灾、地震、雷击。

私自拆卸、改动产品,或涂改合格证。

装饰配件不保修。

人为损坏。

咨询热线: 4008-096-090

售后服务时间: 周一至周日 9:00-18:00 法定节假日除外

保外维修服务收费标准说明: 保外维修费用 = 备件费用 (备件参考价) + 单程寄出物流费用 (需用户承担单程寄出的物流费用,维修后寄回的物流费用由厂家承担)。

用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息,艾优承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息,艾优承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

8

9

10

11

12

13

14

15